


NL

NL



INSTALLATIEHANDLEIDING **MONTAGEHANDLEIDING**


Ballastsysteem voor oost-westopstelling
Ballastsysteem voor oost-westopstelling

1. Railposities bepalen

1. Positie van de rails vastleggen

1.1 Breng EPDM-rubber aan op de rail

1.1 Plaats EPDM-rubber op de rail




1.2 Bepaal de railposities volgens de tekening en markeer ze nadat de rails zijn neergelegd.

1.2 Leg de rails volgens de tekening neer en markeer daarna hun posities.

1.3 Verbind de overige rails met railverbinders, leg ze volgens de tekening en draai de bouten vast.

1.3 Koppel de overige rails met railverbinders, plaats ze volgens de tekening en draai de bouten vast.



1.4 Resultaat na montage, zie afbeelding

1.4 Zo ziet het er na montage uit




2. Voor- en achtersteunen monteren

2. Voorsteunen en achtersteunen plaatsen


2.1 Plaats de voorsteun volgens de tekening. Zet hem vast met M8*25-bouten en klemmen; stel de bouten af en draai ze vast.

2.1 Plaats de voorsteun zoals afgebeeld. Bevestig hem met M8*25-bouten en klemmen. Stel de bouten af en draai ze vast.



2.2 Plaats de achtersteun volgens de tekening. Zet hem vast met M8*25-bouten en klemmen; stel de bouten af en draai ze vast.

2.2 Plaats de achtersteun zoals afgebeeld. Bevestig hem met M8*25-bouten en klemmen. Stel de bouten af en draai ze vast.



2.3 Herhaal dit voor alle voor- en achtersteunen. Zorg dat de bovenkanten van de steunen in elke rij even hoog zijn, zodat de panelen goed gemonteerd kunnen worden.

2.3 Monteer op dezelfde manier alle voor- en achtersteunen. Controleer of de bovenkanten binnen iedere rij op gelijke hoogte staan; zo kunnen de panelen goed worden geplaatst.




3. Ballast plaatsen

3. Ballast aanbrengen


3.1 Leg de ballastplaat volgens de tekening op de rail

3.1 Plaats de ballastplaat op de rail zoals afgebeeld




3.2 Plaats de ballast op de ballastplaat

3.2 Leg de ballast op de ballastplaat



3.3 Herhaal dit totdat alle ballast is geplaatst

3.3 Plaats de overige ballast op dezelfde manier






4. Paneel monteren

4. Paneel plaatsen

4.1 Plaats het paneel in de sleuf vooraan en op de schuine achtersteun




4.1 Leg het paneel in de sleuf van de voorsteun en op het schuine vlak van de achtersteun







4.2 Onderklem: druk deze volgens de afbeelding in de sleuf, draai de bout vast en klem het paneel stevig vast.

4.2 Plaats de onderklem zoals afgebeeld in de sleuf. Draai de bout aan zodat het paneel stevig wordt vastgeklemd.




4.3 Eindklem: druk deze volgens de afbeelding in de sleuf, draai de bout vast en klem het paneel stevig vast.

4.3 Plaats de eindklem zoals afgebeeld in de sleuf. Draai de bout aan zodat het paneel stevig wordt vastgeklemd.




4.4 Middenklem: leg de panelen volgens de tekening op volgorde. Plaats tussen twee panelen een middenklem en draai de bouten vast.

4.4 Plaats de panelen achter elkaar zoals afgebeeld. Zet een middenklem tussen twee panelen en draai de bouten aan.



4.5 Overige eindklemmen: plaats de panelen volgens de tekening. Herhaal aan de andere kant van dezelfde rij stap 4.2 en 4.3.

4.5 Plaats de overige panelen zoals afgebeeld. Herhaal aan het andere uiteinde van dezelfde paneelrij de stappen 4.2 en 4.3.



5. Montage afronden

5. Installatie voltooiën



Belangrijk voor koper, eindgebruiker en installateur:

Kopers moeten nagaan of zij dit product mogen installeren en de vereiste vergunningen en toestemmingen verkrijgen volgens de plaatselijke wet- en regelgeving, waaronder die van overheid, gemeenschap, buren en andere rechthebbenden.

Kopers moeten gekwalificeerde installateurs of vakmensen inschakelen, of alleen zelf installeren waar de wet dit toestaat.

Kopers moeten ook zorgen dat het gebouw of de onderdelen daarvan de installatie veilig kunnen dragen, aan de montage-eisen voldoen en het product met het PV-systeem meer dan 20 jaar kunnen ondersteunen.

Installeer of gebruik dit product niet in een omgeving met corrosieve lucht of corrosief water, zoals bij zuren of logen in de nabijheid.

Kopers moeten de gevolgen van installatie en gebruik voor de omgeving volledig beoordelen en dragen. Denk aan blikseminslag, elektrische of magnetische geleiding, lichtreflectie of -hinder, versperde doorgang, botsingen, sneeuwophoping en vallend ijs, waardevermindering van gebouwen en de gevolgen daarvan.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de installatie en het latere gebruik, en voor eventuele gevolgen voor derden.

Na installatie moeten kopers of hun installateurs de aansluiting tussen het product en het gebouw waterdicht maken en beschermen tegen lekkage en doorsijpeling. Controleer en onderhoud de installatie daarna regelmatig, met tussenpozen van maximaal één jaar.

Kopers moeten weten dat dit product uitsluitend het fotovoltaïsche opwekkingssysteem mag dragen. Plaats tijdens de installatie of het latere gebruik geen extra gewicht op het product; hang of leun er vooral niet aan. Gebruik het uitsluitend als ondersteuning voor PV-montageconstructies. Kopers moeten weten dat dit product uitsluitend het fotovoltaïsche opwekkingssysteem met batterij mag dragen. Plaats tijdens de installatie of het latere gebruik geen extra gewicht op het product,

met name door eraan te hangen of ertegen te leunen. Gebruik het uitsluitend als ondersteuning voor PV-montageconstructies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet naleven van plaatselijke wettelijke eisen of van instructies en waarschuwingen bij de installatie van dit product. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan het dragende gebouw of derden door de installatie of het latere gebruik, noch voor gevolgen van herhaalde montage, demontage en hergebruik of tweedehands aankoop van dit product.

